



Epson-LAN (Epson TM-T20III)

Ablauf der IP-Adressen Vergabe

Als erstes muss die IP-Adresse des Druckers, welche ausgedruckt wurde in dem Browser den Sie verwenden wollen eingegeben werden. Dann kommen Sie auf die Seite die je nach Browser etwas anders aussehen kann. Diese ist eine Warnung die akzeptiert werden muss. Zuerst klickt man auf Erweitert und dann auf Risiko akzeptieren und fortfahren klicken muss. Danach öffnet sich ein kleines Fenster bei dem man sich auf den Drucker anmelden muss. Benutzername und Passwort ist epson. Bei neueren TM-T20iii ist das Passwort die Seriennummer des Druckers. Diese finden Sie auf der Unterseite des Druckers.



Dann öffnet sich die Einstellungsseite des Druckers. Die dann wie folgt aussieht:



Dort geht man zuerst auf den Punkt TCP/IP unter Configuration. Dort kann man dann unter Acquiring the IP Address das ganze auf manuell stellen. Es kann dabei gleich die IP-Adresse die der Drucker hat beibehalten werden.

Configuration - Network	
TCP/IP - IPv4 Address	
IP Address Settings	
Acquiring the IP Address	Manual ▾
IP Address	192.168.0.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.0.1
Set Using Automatic Private IP Addressing (APIPA)	
	Disable ▾
Set IP Address Using ARP + Ping	
	Disable ▾
IP Address Printing	
	Enable ▾
Send	

Wenn alles fertig eingestellt ist klickt man auf Send und dann auf Reset damit wird die Einstellung auf den Drucker gespeichert. Dies kann einen Moment dauern. Wenn das ganze abgeschlossen ist kann auf Go Home geklickt werden.

Einstellen von epos_print

Wenn man auf der Seite des Druckers ist geht man dann unter Configuration/ePOS-Print, bei ePOS-Print wählt man dann Enable und die Device ID auf local_printer ändern sollte dies noch nicht so eingestellt sein.

Configuration - Network	
ePOS-Print	
Version	
5.0	
ePOS-Print	Enable ▾
Device ID	local_printer
Printing Method	Thermal (203dpi) ▾
Character Code Tables	Page 0-5, 16-19, 20-21, 26, 30-31, 11-15, 32-53 ▾
Send	

Nach einen klick auf Send muss danach noch auf Reset geklickt werden damit die Einstellungen am Drucker übernommen werden. Auch dies kann einen Moment dauern

Einstellen auf der Kassa.at Seite

Als erstes müssen Sie sich auf Ihrer Kassa einloggen. Dort gehen Sie dann unter Einstellungen → Persönliche Einstellungen. Dort wählt man den Drucker Epson Lan und gibt dann eine IP-Adresse des Druckers ein und klickt ganz unten auf Einstellungen aktualisieren.

Kassa:

Kassa K4 | Hauptkassa 4

Branchenauswahl [Hilfe](#)

Supermarkt

Drucker ▼

Drucker: ☐ A4 | ☐ 57mm | ☐ 80mm | ☒ Epson LAN | ☐ Epson LAN (speed) | ☐ Star SM-L200/SM-230 | ☐ Sunmi 57mm | ☐ Sunmi 80mm

☐ Elektronische Belege ☐ PDF anzeigen

☐ Überweisung A4 Format verwenden

Drucker IP-Adresse

Extra-Drucker (Küchen – Bardrucker)

Die Küchen- und Bardrucker müssen genau so wie oben beschrieben eingestellt werden. Also es muss epos print aktiviert werden und eine Manuelle IP-Adresse vergeben werden. Danach muss in der Kassa nur noch die IP-Adresse des Druckers bzw. der Drucker eingestellt werden dies geht unter: Einstellungen → Persönliche Einstellungen → Drucker

Kassa:

Kassa K4 | Hauptkassa 4

Branchenauswahl [Hilfe](#)

Gastronomie

Tischanzahl

2

Tische bearbeiten

Drucker ▼

Drucker: ☐ A4 | ☐ 57mm | ☐ 80mm | ☒ Epson LAN | ☐ Epson LAN (speed) | ☐ Star SM-L200/SM-230 | ☐ Sunmi 57mm | ☐ Sunmi 80mm

☐ Elektronische Belege ☐ PDF anzeigen

☐ Überweisung A4 Format verwenden ☒ Extra Drucker

Drucker IP-Adresse

Bar Drucker IP-Adresse Küchen Drucker IP-Adresse

Bei den Artikeln muss auch noch eingestellt werden ob diese beim Küchen oder dem Bardrucker ausgedruckt werden sollen.



☐ **Favorit** ⓘ



☐ **Küchendrucker** ⓘ

☐ **Bardrucker** ⓘ

☐ **Abholnummer drucken** ⓘ

☐ **Preis pro kg auf die Rechnung drucken** ⓘ

Um drucken zu können muss noch auf jeden Gerät welches drucken können soll noch das Zertifikat akzeptiert werden. Das macht man indem man die IP-Adresse in einem Browser eingibt und wie oben schon das Risiko akzeptiert.

