

Epson TM-T20III LAN/USB

1. USB-Port verwenden:

Um den USB-Port verwenden zu können muss als erstes die Metallplatte (rot markiert am Bild) gelöst werden. Darunter befindet sich ein wie bei Drucker üblicher USB-Anschluss. Nun kann man das USB-Kabel an den Drucker und den PC anschließen.



Als zweites muss der USB-Port aktiviert werden da immer nur einer der beiden Anschlüsse verwendet werden können. Also entweder der Ethernet Anschluss oder der USB Anschluss.

2. USB-Port aktivieren

1. Halten Sie die FEED-Taste auf der Oberseite gedrückt und schalten den Drucker ein. Es wird nun ein Selbsttest ausgeführt und die aktuellen Einstellungen werden ausgedruckt.

2. Um den Konfigurationsmodus zu aktivieren, drücken Sie nun die FEED-Taste:
1 x LANG

3. Um in das Einstellungs Menü (Option „3: Customize Value Settings“) zu kommen, drücken Sie die FEED-Taste:
3 x KURZ
1 x LANG

4. Als nächstes wählen Sie Option „2: Interface Settings“. Drücken Sie dazu die FEED-Taste:
2 x KURZ
1 x LANG

5. Die Schnittstellen-Auswahl öffnen Sie über die Option „14: Interface Selection“. Drücken Sie dazu die FEED-Taste:
14 x KURZ
1 x LANG

6. Die USB-Schnittstelle wählen Sie über die Option „2: Build-in USB“. Drücken Sie dazu die FEED-Taste:
2 x KURZ
1 x LANG

(Hinweis: Wenn Sie später wieder die Netzwerk-Schnittstelle(LAN)aktivieren wollen, drücken Sie an dieser Stelle):
3 x KURZ
1 x LANG

8. Die Umstellung ist nun abgeschlossen. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Gegebenenfalls können Sie auch erneut einen Selbsttest ausführen. Diesmal sollte als Interface "USB" aktiviert sein.

3. USB Drucker unter Windows verwenden

https://download3.ebz.epson.net/dsc/f/03/00/15/50/40/2d15d5fc1b0885c933e0e034ef4f42744ab95339/APD_607R1_T20III_WM.zip

Wenn Sie den Treiber für den Drucker installiert haben, wurde auch das Programm „EPSON APD6 – TM Printer Settings“ installiert. Dieses können Sie nun starten. Wenn das Programm nun offen ist können Sie unter dem Punkt „3. Communication Settings“ den Port Type auf USB stellen. Bei dem Punkt „4. Apply“ machen Sie das Häckchen bei „Set as Default Printer“ und klicken danach auf „Save Settings“. Danach können Sie noch einen Test Print machen um zu schauen ob der Drucker auch funktioniert.